

# FLO Ultra<sup>MD</sup>

L'expérience de recharge ultime



## Options de configuration de stationnement flexibles

La configuration de stationnement perpendiculaire est idéale pour les électromobilistes qui se garent de face ou de reculons. Les interfaces utilisateur et les connecteurs de la borne se trouvent du même côté.

La configuration en stationnement parallèle est idéale pour que les électromobilistes puissent se garer à côté de la borne. Dans cette configuration, il y a une interface et un connecteur à l'avant et un à l'arrière.



flo.com  
1-855-543-8356  
info@flo.com

